

GUIDE D'ENTRETIEN DES VESTES EN COTON HUILÉ

Chère cliente, cher client,

Vous venez d'acquérir une veste Barbour !

Vous avez entre les mains un vêtement emblématique, reconnu pour son élégance intemporelle et sa durabilité. Afin de la préserver, voici quelques recommandations essentielles.

Votre veste étant cirée, elle peut laisser des traces de graisse. Nous vous recommandons d'être vigilant durant le premier mois en l'éloignant de vos autres vêtements dans la penderie, ainsi que des sièges de voiture et des sacs.

Nettoyage

- Ne lavez jamais votre veste en machine, à sec ou au pressing, car cela enlèverait la cire et empêcherait toute réimperméabilisation.
- Nettoyez-la simplement avec une éponge et de l'eau froide.

Stockage

- Rangez votre veste dans un endroit sec et aéré pour éviter toute odeur de renfermé ou toute formation de moisissure.
- Évitez toute exposition directe à une source de chaleur (radiateur, soleil intense), cela risquerait d'assécher la veste et d'altérer sa couleur.

Réimperméabilisation

- Votre veste doit être réimperméabilisée tous les 1 à 2 ans, selon la fréquence d'utilisation, pour maintenir son imperméabilité et prolonger sa durée de vie.
- Utilisez uniquement la cire Barbour.
- Au dos de cette carte, vous trouverez les étapes essentielles pour bien réimperméabiliser votre veste.

En suivant ces recommandations, votre veste Barbour vous accompagnera fidèlement pendant de nombreuses années.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou pour nous confier votre veste afin que nous puissions la réimperméabiliser pour vous.

À très bientôt,
L'équipe Barbour Annecy

COMMENT RÉIMPERMÉABILISER SA VESTE SOI-MÊME ?

Étape 1 | Nettoyez votre veste

Nettoyez votre veste avec de l'eau froide et une éponge afin d'essuyer l'extérieur. N'utilisez jamais d'eau chaude, de savon ou de détergent et ne mettez JAMAIS votre veste en machine, car cela éliminerait définitivement la couche de cire et rendrait impossible toute réimperméabilisation.

Étape 2 | Faites fondre la cire

Prenez une boîte de Wax Barbour Thornproof.

Retirez le couvercle et placez la boîte au bain-marie dans une casserole d'eau bouillante pour ramollir la cire.

Laissez agir environ 20 minutes, jusqu'à ce que la cire devienne liquide.

Étape 3 | Cirez votre veste

Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la zone à traiter.

Appliquez la cire fondue sur la veste à l'aide d'un chiffon microfibre, en insistant particulièrement sur les coutures, les plis et les zones sèches.

Essuyez l'excédent de cire pour éviter les accumulations.

Pour garder la cire liquide, laissez le pot dans l'eau bouillante tout au long de l'application. Si elle commence à s'épaissir, replacez la casserole sur le feu.

Étape 4 | Séchez votre veste

Une fois cirée, accrochez votre veste et laissez-la sécher toute une nuit, à l'écart de tout contact avec d'autres vêtements.

La veste peut perdre un léger excès de cire pendant quelques jours, évitez donc de la poser sur du cuir ou des tissus d'ameublement.

Réimperméabilisez votre veste régulièrement

Nous vous recommandons de répéter cette opération une fois tous les 1 à 2 ans, en fonction de la fréquence d'utilisation, pour garantir une protection optimale et prolonger la durée de vie de votre veste lors de vos prochaines aventures.